



№	Артикул	Описание
4	<a href="#">B1600A013Z0</a>	Электронный модуль
5	<a href="#">B1600A012KT</a>	Рычаг переключения
6	<a href="#">B1600A012KU</a>	Рычаг переключения
21	<a href="#">B1600A0142S</a>	Рассеиватель
25	<a href="#">B1600A012DH</a>	Крепление патрона
26	<a href="#">B1600A0130R</a>	Удерживающее приспособление
34	<a href="#">B16055002FM</a>	Крышка корпуса
36	<a href="#">B1600A00RD6</a>	Специальный винт
38	<a href="#">B1600A018U7</a>	Элемент защиты
45	<a href="#">B1600A00Z9S</a>	Планетарная передача
58	<a href="#">B1600A01134</a>	Магнит
59	<a href="#">B16055002EF</a>	Крышка
60	<a href="#">B1600A0142R</a>	Рассеиватель
91	<a href="#">B2607337199</a>	Блок аккумуляторов
101	<a href="#">B2609110201</a>	Винт с потайной головкой
653	<a href="#">B2607225967</a>	Зарядное устройство
653	<a href="#">B2607225965</a>	Быстрозарядное устройство
681	<a href="#">B1600A003UA</a>	Прямоугольное крепление
682	<a href="#">B1600A0077F</a>	Эксцентриковая насадка
802	<a href="#">B1600A01C44</a>	Мотор постоянного тока